


警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●**小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。**

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●ベイブレード(別売り)が回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ベイブレード(別売り)で遊ぶときは周りに注意して、腕やウィンドア(別売り)が人に当たらないようにしてください。●ベイブレード(別売り)は高速で回転しますので危険です。遊ぶときは周りに注意して、人や動物などに当たらないようにしてください。●ベイブレード(別売り)で遊ぶときは周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレード(別売り)は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また遊ぶ際には正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。●ランチャーは正しく持ってください。●ランチャーのひもを指などに巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●ベイブレード専用スタジアム(別売り)は必ず定着と(床・地面)においてください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャーからベイブレード(別売り)を外してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベイブレード専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ベイブレードパーツで遊ぶときは、ベイブレードパーツ同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。



ベイブレード専用
スタジアム(別売り)で
 遊ぶ前に必ずお読みください。

タカラトミーグループ お客様相談室
0570-041031
 電話受付時間 10~17時
 月曜日~金曜日(土・日・祝日を除く)
 http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

タカラトミーベイブレード事務局
03-5778-4680
 ※電話受付時間 月・水・金曜日(祝祭日を除く)
 10~12時/13~17時

セット内容
 ベイランチャー LR x1
 正しい遊び方説明書(本書) x1

ベイブレードで遊ぶときの注意

腕やウィンドアが顔や身体に当たりケガをする恐れがありますので、シュートする前周りに人がいないことを確認してください。また、自分自身にも当たらないように注意してください。

正しい遊び方

●ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず定着と(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照) (高い位置でベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。)

●ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下の高さより発射させてください。(右図参照) (高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。)

※必ずベイブレードを右に向けて遊んでください。

発売元: 株式会社 **タカラトミー**
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
 ©Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO ©TOMY
 MADE IN VIETNAM

回転方向の切り替え方

※説明は右回転→左回転の場合です。戻す場合は逆の手順で行ってください。

①裏面のロックパーツを矢印の向きに引き上げます。

②側面のスライドパーツを矢印の向きにスライドさせます。

③ロックパーツを矢印の向きに押し込みます。※スライドパーツが中央の位置にあるとロックできません。(中間位置では使用しないでください。)

左右両回転レイヤー(別売り)の回転方向の切り替え方

①下図の様にレイヤー裏面の凸部とランチャー裏面の凹部をあわせませます。

②レイヤー裏面の凸部を回転させて切り替えてください。

※説明には別売りのB-86シジェンドスプリガンレイヤーを使用しています。

※遊ぶ前に必ずランチャーとレイヤーの回転方向が同じことを確認してください。(違っていると回すことが出来ません。)

左回転モードの遊び方

※左回転レイヤー専用のモードです。右回転レイヤーは使用できません。

①ベイブレード(別売り)のセット

②回し方

ベイランチャーLRをしっかり持ち、スリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。※ベイランチャーLRとベイブレードをしっかりと持ち、シュートすると、手にケガをする恐れがありますので、顔のように持ってください。また、スリング(ヒモ)も顔のように持ってください。シュートした後にスリング(ヒモ)が手から滑る場合がありますので、ご注意ください。※想定以上の力(スピード)でシュートした場合、安全のロック機構が働かず十分に力が伝わらない場合があります。

右回転モードの遊び方

※右回転レイヤー専用のモードです。左回転レイヤーは使用できません。

①ベイブレード(別売り)のセット

②回し方

ベイランチャーLRをしっかり持ち、スリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。※ベイランチャーLRとベイブレードをしっかりと持ち、シュートすると、手にケガをする恐れがありますので、顔のように持ってください。また、スリング(ヒモ)も顔のように持ってください。シュートした後にスリング(ヒモ)が手から滑る場合がありますので、ご注意ください。※想定以上の力(スピード)でシュートした場合、安全のロック機構が働かず十分に力が伝わらない場合があります。

注意

※カチッと音がしたら、それ以上回さないでください。故障の原因になります。

※必ず両方のツメに引っかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

※カチッと音がしたら、それ以上回さないでください。故障の原因になります。

※必ず両方のツメに引っかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

注意

※カチッと音がしたら、それ以上回さないでください。故障の原因になります。

※必ず両方のツメに引っかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

※カチッと音がしたら、それ以上回さないでください。故障の原因になります。

※必ず両方のツメに引っかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

ベイブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

ベイブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損したり、ベイロガー(別売り)との通信が出来なくなる場合がありますのでご注意ください。

①ドライバーを左に回す

②レイヤーを右に回す

1. まず矢印①のようにドライバー部分を左方向に回転させてベイブレードをロックし直してください。

2. 次に矢印②のようにレイヤー部分を右方向に回転させてからベイブレードを引き抜いてください。

※片側だけ外れない場合

※無理に外さないでください。片側だけ外れない場合は、上記の手順②でランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを右に回すようにしてください。

ベイブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

ベイブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損したり、ベイロガー(別売り)との通信が出来なくなる場合がありますのでご注意ください。

①ドライバーを右に回す

②レイヤーを左に回す

1. まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベイブレードをロックし直してください。

2. 次に矢印②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベイブレードを引き抜いてください。

※片側だけ外れない場合

※無理に外さないでください。片側だけ外れない場合は、上記の手順②でランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを左に回すようにしてください。

左回転のベイブレードを取り付ける際の注意!

●ベイランチャーLRにベイブレードをセットする際はひねる向きに注意してセットしてください。

●ひねる向きを間違えて逆方向にひねったり、右回転のベイブレードをシュートするとランチャーが破損しますのでおやめください。

※ひねった時に、すぐに「カチッ」という音がしない時はそれ以上回さないでください。

右回転のベイブレードを取り付ける際の注意!

●ベイランチャーLRにベイブレードをセットする際はひねる向きに注意してセットしてください。

●ひねる向きを間違えて逆方向にひねったり、左回転のベイブレードをシュートするとランチャーが破損しますのでおやめください。

※ひねった時に、すぐに「カチッ」という音がしない時はそれ以上回さないでください。