

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。※光や発音はイメージです。※セット内容物以外はすべて別売りです。正しい遊び方説明書

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●ベィブレードは高速で回転しますので危険です。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ベィブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワンドア(別売り)が入り当たらないようにしてください。●ベィブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベィブレードは必ずベィブレード専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)においてください。●レイヤーにはベィブレード識別情報を記録した電子タグが内蔵されています。これらの情報はベィバトル時やベィロガー(別売り)との通信時には使用されません。●ランチャー(別売り)は正しく持ってお使いください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベィブレードを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベィブレード専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ベィブレードバーストで遊ぶときは、ベィブレードバースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベィブレードと遊ぶことはおやめください。



ベィコード  
BEYCODE

ベィコードは箱パッケージの右側上フリップに印刷されています。

ロガーシート  
LOGGER SHEET

ロガーシートは箱パッケージの右側下フリップに印刷されています。切り抜いて別売りのベィロガーに入れてください。※ハサミを使用する際は、お取り扱いにご注意ください。

タカラトミーベィブレード事務局  
03-5778-4680  
※電話受付時間 月・水・金曜日(祝祭日を除く) 10~12時/13~17時

〈使用上の注意〉各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○専用機器以外での使用による電子タグのデータの消失・損傷に関して当社は一切の責任を負いません。

ベィブレードで遊ぶときの注意

●ベィブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照)高い位置にベィブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベィブレードが壁め方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。●ベィブレードを発射させる際は必ずベィブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。●必ずベィブレードを下に向けて遊んでください。

ベィブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ前に必ずお読みください。

●ベィブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照)高い位置にベィブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベィブレードが壁め方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。●ベィブレードを発射させる際は必ずベィブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。●必ずベィブレードを下に向けて遊んでください。

タカラトミーグループ お客様相談室  
0570-041031  
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

セット内容

- ディスク(フレーム付き)×1
- レイヤー(ゴッドチップ付き)×1
- ドライバー×1
- ステッカー×1
- 正しい遊び方説明書(本書)×1

アルタークノス .6M.T の組み立て方 ベィブレードの組み立て方

組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

1 ゴッドチップの確認

ゴッドチップがロックされていることを確認してください。

2 レイヤーとディスクをかさねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド穴に入れてください。

3 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。

4 ドライバーのセット

3で合わせたレイヤーと、ディスクにドライバーを図のように奥まで差し込んでください。

5 ロックする

- 1) ドライバーを奥まで差し込みながら、
- 2) 矢印の方向に回すことでベィブレードがロックされます。 ※最後までロックしてください。

× ロックされていません ○ ロック完了

6 完成

必ずベィブレードが組み立てられた状態で遊んでください。正しくロックされていないとベィブレードをシュートできません。

かんせい 完成!!

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が白くなることがありますが、製品にヒビや破損が無ければそのまま使用できます。

ゴッドチップの付け替え方

ベィブレードを組み立てた状態では付け替えできません。 ※ゴッドチップの付け替えができるのはB-73以降のものです。

- 1 コマ本体からレイヤーを外し、図のようにドライバーのフチをゴッドチップのミノに合わせます。
- 2 ドライバーを矢印の方向に止まるまで回し、ゴッドチップをゆるめます。

ステッカーの貼り方

ステッカーを写真のように貼ってください。友達のベィブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう! 剥ったステッカーをそれぞれパーツに貼って自分のベィブレードの印にしよう!

レイヤー ディスク ドライバー

表面のガイド穴以外の位置に貼ろう! ディスク裏側の外側部分に貼ろう! 中心部分に貼ろう! ※中心以外の位置に貼らないでください。

3 ドライバーをレイヤーの裏側に図のように差し込むとゴッドチップを取り外すことができます。

4 取り付ける場合は、ゴッドチップ裏側のへこみと、レイヤーの穴の出っ張りの位置を合わせて重ねます。

5 パチンと音がするまで押し込みます。


6 ゴッドチップをドライバーで回し、マークの位置をそろえてセット完了です。 ※レイヤーの●マークとゴッドチップの●マークをそろえてください。(ゴッドチップは上へ上がります。)

正しくセットされていない状態では絶対にシュートしないでください。チップが弾け飛ぶ恐れがあります。



# フレームの取り外し方

1 フレーム部分を矢印の方向に回転させます。




※レイヤードライバーは外してください。

※「6(シックス)ディスク」はフレームを外したり、別商品に付属のフレームを取り付けることが出来ます。

※フレームの取り付けができるのはB-73以降のものです。

2 フレームの出っ張りりとディスクのへこみの位置を合わせると取り外すことが出来ます。



3 取り付ける際は逆の手順(①②)でおこなってください。




※左回転のペイブレードに取り付ける場合は矢印と反対方向に回してセットしてください。

フレームとは

ディスクに取り付けて性能をアップできる追加パーツだ! 状況に応じて使い分けよう!

# 遊び方 エントリーランチャーの準備

下図のようにマークの方向からエントリーウィンドーの向きを合わせて入れます。




※説明は別商品に付属のエントリーランチャーを使用した場合です。  
 ※ゴッドレイヤーシステム(B-73以降)のレイヤーに、プロランチャー(別売りのB-62等に付属)は使用できません。  
 ※別売りのランチャー付属の正しい遊び方説明書を必ずお読みください。

# ペイブレードのセット

①の方向に


レイヤーのガイド穴にエントリーランチャーのツメ2カ所を差し込んでから、

②の矢印の方向にかるくひねるとひっかかってセットされます。



# 回し方

エントリーランチャーをしっかりと持ち、エントリーウィンドーを強く引っ張ることでペイブレードが落ち、回転します。



※エントリーランチャーとペイブレードをいっしょに持ってシュートすると、手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。エントリーウィンドーもグリップ部分を持って遊んでください。

# トランスドライバーの遊び方

トランスドライバーは、Aの部分を手で押さえながらBの部分回転させるとモードを切り替えることができます。




必ずカチッと音がするまで回転させてください。

# アルタークロナスレイヤーのモードチェンジ(攻撃モード▶持久モード)の仕方

① 目印を上にしてレイヤーを裏返します。



② レイヤー裏側のツマミパーツを右に止まるまで回してください。



青色 持久モード

※上図のように目印の色が変わります。  
 ※持久モードから攻撃モードにする場合は矢印と逆に回してください。

# ベイバトルの仕方

- お互いペイブレードをランチャーにセット。
- お互いペイブレード専用スタジアムの上に構える。
- 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にペイブレードをシュート!

※ペイブレードバースト専用スタジアム以外は使用しないでください。  
 ※セット内容物以外は全て別売りです。

友達とペイブレードを同時にシュートしてバトルだ!!

3・2・1 GOシュート!

ペイブレードバースト専用スタジアム

- ペイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。(B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上シュートしないでください。)
- シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。
- シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。
- シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。
- シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。

# ペイブレードの勝ち方

全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



2. オーバーフィニッシュ



3. スピンフィニッシュ




# ベイバトル後のペイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合

ペイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずペイブレードがロックされているかチェックしてください。



① ゴッドチップがゆるんでいないか、レイヤーとゴッドチップのマークがそろっていることを確認してください。ゆるんでいた場合は本書表面の説明図を参照し、ロック直してください。



② ストッパーがロック位置で止まるまで回してください。 ③ しっかりロックできていたら準備完了!

バーストした場合

裏面の「ペイブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。



× ロックされていません

○ ロック完了



# 商品アンケート実施中

アンケートに回答いただいた方に福袋をプレゼント!

<https://www.takaratomyfans.com/>



※アンケートにお答えいただく際、お客様IDナンバー・JANコードナンバーが必要となります。  
 ※通信料などは、お客様のご負担となります。

ご回答の際、以下の情報を入力してください

▶ お客様IDナンバー  
 BEH-FK2-TRP

▶ JANコードナンバー  
 4904810891161