

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

非売品 転売禁止 これは景品です。本景品を譲渡及び転売するなどの行為を禁止させていただきます。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

● **小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。**



注意 (ちゅうい)

● **遊ぶ前に、別売りのベイブレード関連製品の正しい遊び方説明書を必ずお読みください。**

※ **セット内容物以外はすべて別売りです。**

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
<http://www.takaratomy.co.jp>

タカラトミーベイブレード事務局

T E L 03-5778-4680

※電話受付時間 月・水・金曜日(祝祭日を除く)
 10~12時/13~17時

製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万が一お気付きの点などがございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室
 おかけ間違えのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

タカラトミーサポート 検索

対象年齢 **6才以上**

＜材質表示＞
 ディスク: 亜鉛合金

MADE IN VIETNAM

製造元: 株式会社 **タカラトミー**
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
 ©Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO © TOMY

フレームの取り付け方



※フレームの取り付けができるのはB-73以降のフレーム対応のディスクです。

1 フレームの出っ張り¹とディスクのへこみ²の位置を合わせて重ねます。
 (説明は別商品に付属のUフレームとを使用しています。)

2 フレーム部分を矢印の方向に回転させて取り付けます。
 (外すときは逆の手順で取り外してください。)

フレームとは

ディスクに取り付けて性能をアップできる追加パーツだ! 状況に応じて使い分けよう!



※レイヤードライバーは外してください。

※左回転のベイブレードに取り付ける場合は矢印と反対方向に回してセットしてください。